

## ProCare

Tex 11

### Vollwaschmittel



#### Verwendung:

*ProCare Tex 11* ist ein pulverförmiges, alkalisches, enzymverstärktes und phosphatfreies Hochleistungs-Universalwaschmittel für den Einsatz in professionellen Waschautomaten. *ProCare Tex 11* ist ideal einsetzbar in gewerblichen Wäschereien und Waschsals. Durch die hohen Konzentrationen an Enzymen und Sauerstoffbleiche sowie einer hochwirksamen Tensidkonzentration ist es auch schon bei niedrigen Temperaturen voll wirksam.

#### Produkteigenschaften:

- Wirksam bei Temperaturen von 30 – 90 °C
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Wirksam durch neue, spezielle Enzyme
- Brillanter Weißgrad durch ausgesuchte optische Aufheller
- Frei von Phosphor
- Enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutzablösung und Fettablösekraft
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar



#### Dosierempfehlungen [g (ml)/kg Wäsche]

Wasserhärte* Härtebereich	Leichte Verschmutzung	Mittlere Verschmutzung	Starke Verschmutzung
0 – 8,4 weich	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4 – 14 mittel	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 hart	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\*Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

*ProCare Tex 11* ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Manuelle Dosierung vor jedem Waschgang
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

#### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

# ProCare

## Tex 11



## Vollwaschmittel

### Technische Daten

- Schüttgewicht 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (1 %ig) 10,0 – 11,0

### Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004

- 5 – <15 % Zeolithe
- Enzyme

### Lagerhinweise:

- *ProCare Tex 11* sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.
- Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. 📦

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg Sack	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg Sack	11520440

### Kontaktdaten:

#### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800420  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

#### Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional



#### Deutschland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co.KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com